

Aweso Panorama® EasyFlex 370 und Panorama® Flex 380

Bedienungshinweise

Sorgfältige Bedienung

- Die Glaselemente (Flügel) sind mit beiden Händen leicht zu betätigen. Beim Panorama® Flex 380 ist immer darauf zu achten, dass die Flügel senkrecht stehen (nicht schief schieben/ziehen).
- Beim Öffnen und Schliessen der Türe drehen Sie den Griff um den Verschluss zu lösen. Bewegen Sie die Türe mit Sorgfalt.
- Sollte das Einfahren in die Parkposition nicht gelingen, ziehen Sie den Flügel zurück und fahren ihn ein zweites Mal ein. Der Flügel muss unbedingt senkrecht verschoben werden. Die Laufwerke können durch übermässige Belastung beschädigt werden.
- Bitte begleiten Sie die Flügel beim Schliessen der Verglasung an ihre Position. Auf keinen Fall dürfen die Flügel stark gegeneinanderschlagen (Risiko des Glasbruchs oder Beschädigung der Beschläge).
- **Achtung:** Die Drehtüren sind bei Wind oder Sturm zu schliessen und zu verriegeln.

Regelmässige Reinigung und Wartung

- Die Reinigung der Aluminiumprofile muss in kaltem Zustand – maximal 25° C Oberflächentemperatur – erfolgen. Verwenden Sie dazu ausschliesslich PH-neutrale Reinigungsmittel wie z.B. Geschirrspülmittel in üblicher Verdünnung. Kratzende Reinigungsmittel und lösungsmittelhaltige Reiniger greifen die Oberfläche an und dürfen nicht zum Einsatz kommen. Für den Erhalt der dekorativen Oberfläche wird zweimalige Reinigung pro Jahr empfohlen.
- Die Führungsschiene unten ist je nach Verschmutzung regelmässig von Verunreinigungen wie Split, Laub, Zigarettenstummel etc. zu reinigen.
- Die Reinigung sollte durch regelmässiges Spülen oder Aussaugen der Entwässerungs-Bohrungen in der Führungsschiene ergänzt werden. Dadurch kann auch die Verstopfungsgefahr reduziert werden.
- Die Beschlagsteile sind regelmässig auf festen Sitz zu prüfen und auf Verschleiss zu kontrollieren. Allfällige Abweichungen sind zu korrigieren und schadhafte Teile sind auszutauschen. Reinigungs- und Pflegemittel, welche den Korrosionsschutz beeinträchtigen, dürfen nicht mit den Beschlagsteilen in Kontakt kommen.

Belüftung

Die Spalten zwischen den Scheiben belüften den Balkon.

WICHTIG! Der Balkon muss belüftet werden, damit die Konstruktion trocknen kann (Vermeidung von Kondenswasser) und keine bauseitigen Schäden entstehen.

Dichtigkeit der Verglasung

Eine Aweso Panorama Balkonverglasung dient als Wind-, Wetter- und Schallschutz. Um die gewünschte Belüftung des Balkons zu ermöglichen, sind die Verglasungen nicht vollkommen dicht. Bei starker direkter Bewitterung (z.B. Schlagregen oder Schneesturm etc.) kann Wasser und Schnee in geringen Mengen auf den Balkon gelangen.

Störungen

- Bei Problemen mit dem Verschluss oder bei Glasbruch empfehlen wir eine Fachperson oder Fachfirma beizuziehen.
- Sollte eine Störung auftreten empfehlen wir eine Fachperson oder Fachfirma zu kontaktieren. Auf keinen Fall soll versucht werden, die Störung mit Gewalt zu beheben.